

～ 太陽光余剰充電設定 ～

太陽光発電システムで発生した余剰電力を売電せずに、蓄電池の充電に使用することを許可する設定です。



① 「メイン」画面で「設定」ボタンを押します。



② 「設定」画面で「充放電設定」の領域を押します。



③ 「充放電設定 1」画面で「▶」ボタンを押します。



④ 「充放電設定 2」画面で「太陽光余剰充電設定」の領域を押します。



⑤ 「余剰電力充電 ON」の領域を押して機能を有効にします。



⑥ 「ホーム」ボタンを押して「設定」画面にもどってください。



⑦ 「もどる」ボタンを押して「メイン」画面にもどってください。



⑧ 「メイン」画面の中央上部に「☀」のアイコンが表示されます。