

～ 充電時間の設定 ～

充電時間を変更します。



① 「メイン」画面で「設定」ボタンを押します。



② 「設定」画面で「充放電設定」の領域を押します。



③ 「充放電設定1」画面で「充放電時間設定」の領域を押します。



④ 充電時間と放電時間が表示されます。「充電時間設定」の領域を押します。



- ⑤ 「▲」と「▼」ボタンで開始時間と終了時間を変更してください。変更後「もどる」ボタンを押してください。



- ⑥ 「決定」ボタンを押してください。充電時間が設定されます。
「キャンセル」ボタンを押すと変更開始前の時間にもどります。
充電時間とメイン放電時間、サブ放電時間は重複して設定することはできません（重複すると「決定」ボタンが押せません）。時間を変更し重複しないように設定してください。

～ 放電時間の設定 ～

メイン放電時間を変更します。



①「メイン」画面で「設定」ボタンを押します。



②「設定」画面で「充放電設定」の領域を押します。



③「充放電設定1」画面で「充放電時間設定」の領域を押します。



④充電時間と放電時間が表示されます。「メイン放電時間設定」の領域を押します。



⑤ 「▲」と「▼」ボタンで開始時間と終了時間を変更してください。変更後「もどる」ボタンを押してください。



⑥ 「決定」ボタンを押してください。放電時間が設定されます。

「キャンセル」ボタンを押すと変更開始前の時間にもどります。

充電時間とメイン放電時間、サブ放電時間は重複して設定することはできません（重複すると「決定」ボタンが押せません）。どちらかの時間を変更し重複しないように設定してください。