

充電時刻 / 放電時刻の設定

■充電時刻 / 放電時刻とは

電気をシステムに充電する時刻、およびシステムから放電する時刻を設定します。設定する時刻には次の3種類があります。

設定時刻	内容
充電開始時刻	充電を開始する時刻です。 電気料金の安い時間帯に充電を行うことをお勧めします。
放電開始時刻	放電を開始する時刻です。 ご家庭で使用される電力量などを考慮して設定してください。
強制充電終了時刻	充電中であっても強制的に充電を終了する時刻です。 電気料金の高い時間帯に充電を行わないようにするための設定です。

○重要

- ・充電開始時刻と放電開始時刻を同じ時刻にすることはできません。
- ・充電開始時刻と強制充電終了時刻を同じ時刻にすることはできません。

■充電開始時刻 / 放電開始時刻 / 強制充電終了時刻の設定方法

設定項目選択画面で【充電・放電時刻設定】を選択すると次の時刻設定画面が表示されます。




○メモ

- ・現在設定されている時刻が表示されます。

名称	用途
[□] (時刻部分)	時刻変更を可能にします。 ○メモ ・選択すると時刻が白抜きで表示され、変更が可能になります。
[強制充電終了時刻設定 変更]	強制充電終了時刻設定へ移ります。
[➡]	設定を決定し、設定項目選択画面に戻ります。

■充電開始時刻の設定

充電開始時刻の [□] を選択すると、次の画面が表示されます。



名称	用途
[▲]	時刻を 1 時間増加させます。
[▼]	時刻を 1 時間減少させます。

[▲] または [▼] を押して充電開始時刻を決定し、[→] を押すと設定が完了します。

○メモ

- 次の場合にはメッセージが表示され、設定を完了することができません。充電開始時刻を変更してください。

状態	画面表示
充電開始時刻と放電開始時刻が同じ時刻になった場合	充電開始と放電開始が同時刻です 充電開始時刻 10 時 放電開始時刻 10 時 強制充電終了時刻 設定変更
充電開始時刻と強制充電終了時刻が同じ時刻になった場合	充電開始と充電終了が同時刻です 充電開始時刻 7 時 放電開始時刻 10 時 強制充電終了時刻 設定変更

■放電開始時刻の設定

放電開始時刻の [□] を選択すると、次の画面が表示されます。



名称	用途
[▲]	時刻を 1 時間増加させます。
[▼]	時刻を 1 時間減少させます。

[▲] または [▼] を押して放電開始時刻を決定し、[➡] を押すと設定が完了します。

○メモ

- 次の場合にはメッセージが表示され、設定を完了することができません。放電開始時刻を変更してください。

状態	画面表示
充電開始時刻と放電開始時刻が同じ時刻になった場合	<p>充電開始と放電開始が同時刻です</p> <p>充電開始時刻 23 時 放電開始時刻 23 時</p> <p>強制充電終了時刻 設定変更</p>

■強制充電終了時刻の設定

時刻設定画面で [強制充電終了時刻 設定変更] を選択すると、次の確認画面が表示されます。

強制充電終了時刻を本当に変更しますか？
<input type="button" value="YES"/> <input type="button" value="NO"/>

名称	用途
[YES]	強制充電終了時刻の設定を開始します。
[NO]	強制充電終了時刻の設定を行いません。 充電・放電時刻設定画面へ戻ります。

[YES] を選択すると次の画面が表示されます。

強制充電終了時刻 <input type="text" value="7"/> 時
<input type="button" value="▲"/>

名称	用途
[□] (時刻部分)	時刻変更を可能にします。
[▲]	時刻を 1 時間増加させます。
[▼]	時刻を 1 時間減少させます。
[▶]	設定を決定し、充電・放電時刻設定画面へ戻ります。

強制充電終了時刻の [□] を選択すると表示される [▲] または [▼] を押して強制充電終了時刻を決定し、[▶] を押すと設定が完了します。

○メモ

- 次の場合にはメッセージが表示され、設定を完了することができません。強制充電終了時刻を変更してください。

状態	画面表示
充電開始時刻と強制充電終了時刻が同じ時刻になった場合	充電開始と充電終了が同時刻です 強制充電終了時刻 <input type="text" value="23"/> 時 <input type="button" value="◀"/> <input type="button" value="▶"/>